

E-Werk Kulturzentrum GmbH, Fuchsenwiese 1, 91054 Erlangen

Technische Informationen / Venue Information

Clubbühne (medium Venue)

Kapazität / Capacity: **440** Stehplätze / standing **150** Sitzend / seats

Bühne / Stage: **7m** Breite / width **4,20m** Tiefe / depth **0,60m** Höhe / height
2,86m lichte Höhe (Decke) / clearance (ceiling)
2,30m lichte Höhe (Scheinwerfer) / clearance (light-equipment)

feste Bühne / solid stage

Raum / Venue: **12,5m** Breite / width **19m** Tiefe / depth **3 - 4m** Höhe / height


Garderoben /
Backstage: **1** Raum (19qm) mit WC, Dusche /
Room with Toilet, Shower

Produktionsbüro /
Tour-Office **1** mit DSL W-LAN, Telefon und PC (8qm) /
with DSL W-LAN, Telephone and Computer

Ladeweg / Load in: ca. / about **50m** durch / through "Eingang Fuchsenwiese"
über Aufzug oder Treppen / Lift or Stairs
(2.Stock / 2nd floor)

Parkplatz / Parking: möglich, inkl. Strom für Bus / possible incl. Power for Bus

Strom / Power: **2x CEE 63A, 2x CEE 32A**



Lautstärke-Hinweis: Um unserem Publikum ein optimales Konzerterlebnis bieten zu können, wünschen wir uns während der Show einen durchschnittlichen Lautstärkepegel von max. 99db(A) am FOH (gemäß DIN 15 905 Teil 5). Auf diesem Weg möchten wir das Publikum vor zu hohen Schalldruckpegeln schützen.

Volume-Notice: To provide the best possible concert-experience for our audience we would like to request that the average sound-pressure level during the show is (maximum) 99db(A) at the FOH (in accordance with DIN 15 905 Part 5). This is to avoid impairing the audience's hearing by high sound-pressure levels.

**AV-Technik /
Video Equipment** 1x Beamer, DLP, XGA,
5000 ANSI-Lumen, 1600:1
1x DVD-Player, Component-Out

Ton / Sound: d&b Audio C7 System,
2x C7 Top
6x C7 Sub
3x P1200 Amp
2x Seeburg TS Mini Centercluster

FOH / Monitor Digital 1x Digidesign Venue SC 48, incl waves bundle, local I/O
FOH / Monitor digital (keine 48 Kanäle nutzbar – siehe Multicore)
 (not all 48 Ch. can be used - due to Multicore)
 Denon CD Player

 1x Digidesign Venue SC48, incl. waves bundle,
 I/O Venue stage48

 1x Behringer X32

FOH Pult klein /
small FOH Desk: Allen & Heath WZ 16:2 DX (6 Aux)

 1x t.c. electronic M2000
 1x BSS FCS 960 EQ
 2x Yamaha 2031 EQ
 1x BSS DPR 404 (4x Compressor)
 2x dbx 160 XT

Monitor /
Monitoring: 8x d&b MAX (15" / 2")
 4x d&b MAX 12 (12" / 2")
 4x Lab Gruppen iP 2100

Sidefill/ Drumfill 2x d&b MAX 12/15 Top / PSE B218 Sub
 1x Kind XT 2000 (Top)
 1x Kind XT 4000 (Sub)
 1x dbx "Drive Rack PA" Loudspeaker Control System

Monitor Pult / Desk: über FOH Pult / no separate Desk

Achtung: rechts und links neben der Bühne sind gemauerte Wände – also ist kein Platz für einen aktiven Monitor!

Attention: there are solid walls on the right and on the left next to the stage – so there is no space for a separate monitor desk!

Mikrofone /

Microphones:

2x Shure SLX SM58 / beta58 / DPA 4088,
UHF Funkmikrofone / wireless

12x Shure SM 58

10x Shure SM 57

2x Shure Beta 52°

8x Sennheiser e 604 Clip

2x AKG C 1000 (Condenser)

6x Oktava MK 012 (Condenser)

4x Oktava MK 219 (large Diaphragm Condenser)

2x Shure SM 81 (Condenser)

6x BSS AR 133 DI-Box

1x sennheiser md 421

1x sennheiser md 441

Licht / Lighting:

Backtruss:

- 8x Expolite TourLED 42/14x3 in 1W LED/RGB/16°
- 4x Expolite TourSpot 60/60W LED/18°
- 6x Stairville CB-100 LED Color Beam/10W LED/2°
- 1x Stairville 1500W Stroboskop
- 6x Dimmer Channel

Fronttruss:

- 2x Expolite LED Fresnel WW/3100K/13-41°
- 2x 2-Lite Blinder
- 6x Dimmer Channel

Dancefloor:

- 8x Expolite TourWash Mini RGBW/12x10W Quad LED/20°
- 4x Expolite TourSpot 60/60W LED/18°
- 8x Expolite TourLED21/7x3 in 1W LED/RGB/16°
- 4x Expolite TourLED Power/1x 10W/RGBW/10°
- 1x Stairville 1500W Stroboskop
- 2x Mirrorball 30cm with Motor

Stage:

- 1x Smoke Factory Tour Hazer II / Haze mashine
- 6x Dimmer Channel

Lichtpult /

Lighting Desk:

1x Chamsys MagicQ MQ40 (max. 4 DMX Universes)

Backline:

- Yamaha U3

DMX PATCH CLUBBÜHNE

Head No	DMX	Position	Manufacturer	Model	Mode
51	01-001	Fronttruss	Expolite	FresnelLED	STDP
52	01-006	Fronttruss	Expolite	FresnelLED	STDP
53	01-011	Fronttruss	Expolite	FresnelLED	STDP
101	01-028	Stage Right	Expolite	TourLED42	Arc1
102	01-031	Stage Right	Expolite	TourLED42	Arc1
103	01-034	Backtruss	Expolite	TourLED42	Arc1
104	01-037	Backtruss	Expolite	TourLED42	Arc1
105	01-040	Backtruss	Expolite	TourLED42	Arc1
106	01-043	Backtruss	Expolite	TourLED42	Arc1
107	01-046	Backtruss	Expolite	TourLED42	Arc1
108	01-049	Backtruss	Expolite	TourLED42	Arc1
109	01-052	Backtruss	Expolite	TourLED42	Arc1
110	01-055	Backtruss	Expolite	TourLED42	Arc1
111	01-058	Stage Left	Expolite	TourLED42	Arc1
112	01-061	Stage Left	Expolite	TourLED42	Arc1
201	01-064	Backtruss	Expolite	TourSpot60	12ch
202	01-076	Backtruss	Expolite	TourSpot60	12ch
203	01-088	Backtruss	Expolite	TourSpot60	12ch
204	01-100	Backtruss	Expolite	TourSpot60	12ch
205	01-112	Dancefloor	Expolite	TourSpot60	12ch
206	01-124	Dancefloor	Expolite	TourSpot60	12ch
207	01-136	Dancefloor	Expolite	TourSpot60	12ch
208	01-148	Dancefloor	Expolite	TourSpot60	12ch
301	01-160	Dancefloor	Expolite	TourWashMini	Mode 9Ch
302	01-169	Dancefloor	Expolite	TourWashMini	Mode 9Ch
303	01-178	Dancefloor	Expolite	TourWashMini	Mode 9Ch
304	01-187	Dancefloor	Expolite	TourWashMini	Mode 9Ch
305	01-196	Dancefloor	Expolite	TourWashMini	Mode 9Ch
306	01-205	Dancefloor	Expolite	TourWashMini	Mode 9Ch
307	01-214	Dancefloor	Expolite	TourWashMini	Mode 9Ch
308	01-223	Dancefloor	Expolite	TourWashMini	Mode 9Ch
501	01-232	Dancefloor / Houselights	Expolite	TourLED21	Arc1
502	01-235	Dancefloor / Houselights	Expolite	TourLED21	Arc1
503	01-238	Dancefloor / Houselights	Expolite	TourLED21	Arc1
504	01-241	Dancefloor / Houselights	Expolite	TourLED21	Arc1
505	01-244	Dancefloor / Houselights	Expolite	TourLED21	Arc1
506	01-247	Dancefloor / Houselights	Expolite	TourLED21	Arc1
507	01-250	Dancefloor / Houselights	Expolite	TourLED21	Arc1
508	01-253	Dancefloor / Houselights	Expolite	TourLED21	Arc1
701	01-256	Backtruss	Stairville	CB100BEAM	
702	01-260	Backtruss	Stairville	CB100BEAM	

703	01-264	Backtruss	Stairville	CB100BEAM	
704	01-268	Backtruss	Stairville	CB100BEAM	
705	01-272	Backtruss	Stairville	CB100BEAM	
706	01-276	Backtruss	Stairville	CB100BEAM	
707	01-280	Backtruss	Stairville	CB100BEAM	
801	01-284	Mirrorballs	Expolite	RGBW	LTP
802	01-288	Mirrorballs	Expolite	RGBW	LTP
803	01-292	Mirrorballs	Expolite	RGBW	LTP
804	01-296	Mirrorballs	Expolite	RGBW	LTP
901	01-300	Backtruss	Generic	Strobe	SpeedDim
902	01-302	Dancefloor	Generic	Strobe	SpeedDim
903	01-500	Stage	Smoke Factory	Tour Hazer 2	
1	01-401	Backtruss	Dimmer	Blinder	
2	01-402	Backtruss	Dimmer	Blinder	
3	01-403	Backtruss	Dimmer		
4	01-404	Backtruss	Dimmer		
5	01-405	Backtruss	Dimmer		
6	01-406	Backtruss	Dimmer		
7	01-407	Fronttruss	Dimmer		
8	01-408	Fronttruss	Dimmer		
9	01-409	Fronttruss	Dimmer		
10	01-410	Fronttruss	Dimmer		
11	01-411	Fronttruss	Dimmer		
12	01-412	Fronttruss	Dimmer		
13	01-413	Stage	Dimmer		
14	01-414	Stage	Dimmer		
15	01-415	Stage	Dimmer		
16	01-416	Stage	Dimmer		
17	01-417	Stage	Dimmer		
18	01-418	Stage	Dimmer		
19	01-419	Spare	Dimmer		
20	01-420	Spare	Dimmer		
21	01-421	Spare	Dimmer		
22	01-422	Spare	Dimmer		
23	01-423	Spare	Dimmer		
24	01-424	Spare	Dimmer		